


Two QR codes are displayed side-by-side, each with the text "Installation Guide" printed below it.



Part NO: G52-XXXX2E



Package Contents

Please consult the retailer if anything is missing or if you have any questions.

1. Graphics Card
2. User Manual & Quick Guide (depends on the model)

Precautions for use

1. The warranty does not cover defects or problems in processing unit and/or memory odd of product specifications, do not know the cause.
2. Altering or upgrading graphics card's BIOS without MSI authorization will void your warranty.

System Requirements

PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics card slot
Power supply must be supplied by a power connector equivalent to the output connectors of your graphics card.
Operating system: Windows® 7 or Linux operating system (depends on the product)
Free hard disk space: at least 4GB available disk space

Assembly Tools

Phillips screwdriver: This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a long handle is recommended.

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cord from the back of the computer.
2. Remove the side panel. Remove any expansion slot cover on the back of the computer.

2. Position the graphics card directly over the empty PCI slot and press one end of the card into the slot until it is firmly seated and the unit is fully seated in the slot (you will hear a click). Secure the bracket of the graphics card with one screw with your fingers.

3. Connect any additional PCI-E 6/4-pin or power connector to the graphics card.

4. Close your computer case back up and plug the power cord into the power supply. Turn on the graphics card and your monitor with a display cable.

Software Installation

1. Turn on your computer and let it boot into your operating system.
2. Insert the MSI driver CD-ROM and go to the website of the graphics card you have installed.
3. Download the "DRIVER" to save an overview of the Drivers and Utilities for your specific product. Download the "DRIVER" and install it directly from NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).
4. MSI Center Drive: Download the MSI Center Drive software from the MSI website and follow the steps to complete the installation. (Requires Microsoft Windows 7 or later) Please run the MSI Center software first and then install the MySLI Link software.
5. Afterburner: Choose appropriate operation parameters and download it, then follow the steps to complete the installation.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Contenido del paquete

Por favor, consulte a su distribuidor si falta algo o está dañado:

1. Tarjeta gráfica.
2. Manual de usuario (depende del producto).
3. Tarjetas de configuración.

La garantía no cubre los defectos o errores de funcionamiento causados por hacer funcionar la unidad de la tarjeta gráfica a velocidades superiores a las especificaciones del producto, lo que también se conoce como aumento de la velocidad del reloj (overclocking).

2. Añerre a cualquier BIOS de la tarjeta gráfica si la tarjeta gráfica no funciona a plena capacidad.

Requisitos del sistema

1. Place compatible con ranura con PCI Express.

2. Un monitor con al menos un conector de entrada equivalente a los conectores de salida de su tarjeta gráfica.

3. Sistema operativo: Microsoft® Windows® o Linux (depende del producto).

4. Al menos 1.5 GB de espacio disponible en disco duro.

Herramientas necesarias

Las herramientas necesarias no pueden usar para hacer la mayor parte de la instalación. Un destornillador con punta plana puede ser necesario para activar la tarjeta gráfica.

Instalación de hardware

1. Apague la computadora y desenchufe el cable de alimentación.

2. Coloque la tarjeta gráfica directamente sobre la ranura PCI Express y presiónela primero en extremo superior y luego en extremo inferior hasta que se haga clic; firmeza, hasta que esté completamente asentado en la ranura (consulte el UI). Fije el soporte de la tarjeta gráfica al gabinete con tornillos.

3. Conecte cualquier conector de alimentación adicional de la tarjeta gráfica.

4. Conecte la cubierta de la computadora y conecte el cable de la tarjeta a su monitor.

Instalación de software

1. Ejecute el programa de instalación que arranjó el sistema operativo.

2. Haga un navegador web, vaya a www.nvidia.com y haga clic en "Drivers".

3. Haga clic en "SOFTWARE" para bajar una descripción de los programas de instalación.

4. Haga clic en "Download" para bajar los programas a su producto.

5. Pulse "Puedes descargar e instalar directamente el software de control de NVIDIA API (depende de la GPU de tu tarjeta)".

6. Pulse "Controlador de software de instalación" que los pasos para completar la instalación.

7. Resque "Microsoft Windows" o "Posterior" para instalar el software de control de NVIDIA API.

8. Pulse "Controlador de software de instalación" para bajar, ejecuta primero el software de instalación.

9. Al terminar, ejecute el sistema operativo (depende del producto) y ejecute el software de control de NVIDIA API.

[illegible][illegible][illegible]

Obslužba klienta Právní je něco požadované nebo žádané, obrátit se na právního zástupce 1. Grafická karta 2. Grafická paměť (paměť na produkt)	3. Zásopce výrobce 68/166 je poskytovatel PCie konverze 4. Zásopce 486 je zásopce napájecí kabely a konektory 5. Přílohy výstupy grafické karty k monitoru pomocí rozhraní monitorové karte
Upozornění k použití 1. Závazek se nevztahuje na závady a poruchy způsobené používáním programů ani na poruchy způsobené používáním programů třetích stran 2. Změna nebo aktualizace systému BIOS grafické karty vyžaduje změnu BIOSu počítače 3. Změna nastavení BIOSu grafické karty může způsobit narušení záruky	6. Instalace software 7. Zásopce počítače 8. Zásopce počítače 9. Zásopce počítače 10. Zásopce počítače 11. Zásopce počítače 12. Zásopce počítače 13. Zásopce počítače 14. Zásopce počítače 15. Zásopce počítače 16. Zásopce počítače 17. Zásopce počítače 18. Zásopce počítače 19. Zásopce počítače 20. Zásopce počítače 21. Zásopce počítače 22. Zásopce počítače 23. Zásopce počítače 24. Zásopce počítače 25. Zásopce počítače 26. Zásopce počítače 27. Zásopce počítače 28. Zásopce počítače 29. Zásopce počítače 30. Zásopce počítače 31. Zásopce počítače 32. Zásopce počítače 33. Zásopce počítače 34. Zásopce počítače 35. Zásopce počítače 36. Zásopce počítače 37. Zásopce počítače 38. Zásopce počítače 39. Zásopce počítače 40. Zásopce počítače 41. Zásopce počítače 42. Zásopce počítače 43. Zásopce počítače 44. Zásopce počítače 45. Zásopce počítače 46. Zásopce počítače 47. Zásopce počítače 48. Zásopce počítače 49. Zásopce počítače 50. Zásopce počítače 51. Zásopce počítače 52. Zásopce počítače 53. Zásopce počítače 54. Zásopce počítače 55. Zásopce počítače 56. Zásopce počítače 57. Zásopce počítače 58. Zásopce počítače 59. Zásopce počítače 60. Zásopce počítače 61. Zásopce počítače 62. Zásopce počítače 63. Zásopce počítače 64. Zásopce počítače 65. Zásopce počítače 66. Zásopce počítače 67. Zásopce počítače 68. Zásopce počítače 69. Zásopce počítače 70. Zásopce počítače 71. Zásopce počítače 72. Zásopce počítače 73. Zásopce počítače 74. Zásopce počítače 75. Zásopce počítače 76. Zásopce počítače 77. Zásopce počítače 78. Zásopce počítače 79. Zásopce počítače 80. Zásopce počítače 81. Zásopce počítače 82. Zásopce počítače 83. Zásopce počítače 84. Zásopce počítače 85. Zásopce počítače 86. Zásopce počítače 87. Zásopce počítače 88. Zásopce počítače 89. Zásopce počítače 90. Zásopce počítače 91. Zásopce počítače 92. Zásopce počítače 93. Zásopce počítače 94. Zásopce počítače 95. Zásopce počítače 96. Zásopce počítače 97. Zásopce počítače 98. Zásopce počítače 99. Zásopce počítače 100. Zásopce počítače
Systémové požadavky 1. Procesor: 486 nebo vyšší 2. Paměť: 16 MB nebo vyšší 3. Monitor: alespoň 1024x768 rozlišení 4. Klávesnice: standardní 5. Myš: alespoň 3 tlačítka 6. Operativní systém: Microsoft Windows 95 nebo vyšší 7. Operativní systém: Microsoft Windows 98 nebo vyšší 8. Operativní systém: Microsoft Windows 2000 nebo vyšší 9. Operativní systém: Microsoft Windows XP nebo vyšší 10. Operativní systém: Microsoft Windows Vista nebo vyšší 11. Operativní systém: Microsoft Windows 7 nebo vyšší 12. Operativní systém: Microsoft Windows 8 nebo vyšší 13. Operativní systém: Microsoft Windows 10 nebo vyšší 14. Operativní systém: Microsoft Windows 11 nebo vyšší 15. Operativní systém: Linux nebo vyšší 16. Operativní systém: MacOS nebo vyšší 17. Operativní systém: FreeBSD nebo vyšší 18. Operativní systém: OpenBSD nebo vyšší 19. Operativní systém: NetBSD nebo vyšší 20. Operativní systém: Solaris nebo vyšší 21. Operativní systém: IRIX nebo vyšší 22. Operativní systém: AIX nebo vyšší 23. Operativní systém: HP-UX nebo vyšší 24. Operativní systém: Tru64 nebo vyšší 25. Operativní systém: ILLINOIS nebo vyšší 26. Operativní systém: MVS nebo vyšší 27. Operativní systém: OS/390 nebo vyšší 28. Operativní systém: z/OS nebo vyšší 29. Operativní systém: JES3 nebo vyšší 30. Operativní systém: JES2 nebo vyšší 31. Operativní systém: JES1 nebo vyšší 32. Operativní systém: JES0 nebo vyšší 33. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 34. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 35. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 36. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 37. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 38. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 39. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 40. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 41. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 42. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 43. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 44. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 45. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 46. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 47. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 48. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 49. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 50. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 51. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 52. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 53. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 54. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 55. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 56. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 57. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 58. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 59. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 60. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 61. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 62. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 63. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 64. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 65. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 66. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 67. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 68. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 69. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 70. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 71. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 72. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 73. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 74. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 75. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 76. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 77. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 78. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 79. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 80. Operativní systém: JES-0 nebo vyšší 81. Operativní systém: JES-3 nebo vyšší 82. Operativní systém: JES-2 nebo vyšší 83. Operativní systém: JES-1 nebo vyšší 84. Operativní	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

 The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

- Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.
- For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-cards

